




**INSTALLATION**  
**PLAQUE ADAPTEUR**

1. Enlevez les deux (2) boulons avant (un de chaque côté) retenant les repose-pieds au châssis du VTT (FIGURE A).
2. Fixez la partie avant de l'adaptateur (FIGURE B, # 1) au châssis du VTT avec deux (2) boulons hex. M10 x 30mm LG (FIGURE B, # 2), sans serrage.
3. Fixez la partie arrière de l'adaptateur (FIGURE B, # 1) au châssis du VTT avec deux (2) boulons hex. 5/16" NC x 1 1/2" LG (FIGURE B, # 3), de deux (2) rondelles plates 1/4" DIA. (FIGURE B, # 4), de deux (2) douilles d'espacement 9/16" D.E. x 0.322" D.I. x 1/4" LG (FIGURE B, # 5), de deux (2) rondelles "fender" 5/16" D.I. x 1 1/8" D.E. (FIGURE B, # 6) et de deux (2) écrous nylon 5/16" NC (FIGURE B, # 7). Resserrez tous les boulons et écrous fermement.




**Liste de pièces**

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Plaque adaptateur	00PS-081	1
2	Boulon hex. M10 x 30 mm LG	HB-M10x1.25x30	2
3	Boulon hex 5/16" NC x 1 1/2" LG	HB-5/16-18NCx1-1/2	2
4	Rondelle plate 1/4" DIA. (W1/4 USS Zinc B)	FW-1/4-USS	2
5	Douille d'espacement 9/16" D.E. x 0.322" D.I. x 1/4" LG	04DO-001	2
6	Rondelle "fender" 5/16"	FFW-5/16	2
7	Écrou nylon 5/16" NC	HLN-5/16-18NC	2



**ADAPTER**  
**INSTALLATION**

1. Remove the two (2) existing bolts (one on each side) retaining the foot pegs to frame (FIGURE A).
2. Fasten the front part of the adapter (FIGURE B, # 1) onto the frame using the two (2) hex. bolts M10 x 30mm LG (FIGURE B, # 2), **without tightening**.
3. Fasten the rear part of the adapter (FIGURE B, # 1) onto the frame using two (2) hex. bolts 5/16" NC x 1 1/2" LG (FIGURE B, # 3), two (2) flat washers 1/4" DIA. (FIGURE B, # 4), two (2) sleeves 9/16" D.E. x 0.322" D.I. x 1/4" LG (FIGURE B, # 5), two (2) fender washers 5/16" D.I. x 1 1/8" D.E. (FIGURE B, # 6), and two (2) self-locking nuts 5/16" NC (FIGURE B, # 7). Secure all nuts and bolts.



Parts list

Ref.	Description	Item # (OEM)	Qty.
1	Adapter	00PS-081	1
2	Hex. bolt M10 x 30mm LG	HB-M10x1.25x30	2
3	Hex. bolt 5/16" NC x 1 1/2" LG	HB-5/16-18NCx1-1/2	2
4	Flat washer 1/4" DIA. (W1/4 USS Zing B)	FW-1/4-USS	2
5	Sleeve 9/16" D.E. x 0.322" D.I. x 1/4" LG	04DO-001	2
6	Fender washer " 5/16"	FFW-5/16	2
7	Self-locking nut 5/16" NC	HLN-5/16-18NC	2