


00PA-270: PLAQUE ADAPTEUR / ADAPTER PLATE



Liste des pièces / Part List

RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	03PA-270D	1
2	03PA-270G	1
3	04PL-167	1
4	FW5116USS	12
5	HLN318-16ZBG2	12
6	SBUB318-16x2x5	6

2011-12-02



LES FABRICATIONS TJD INC.

147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9
www.tjd.ca

00PA-270: PLAQUE ADAPTEUR / ADAPTER PLATE

Exemple d'installation.



Enlever la palque protectrice existante et la remplacer avec les pièces 03PA-270G et D.
Utiliser les mêmes 4 boulons et ajouter les 6 boulons en u qui sont fournis avec la 00PA-270.

00PA-270: PLAQUE ADAPTEUR / ADAPTER PLATE

Installation exemple.



Remove the existing protection plate and replace it the parts 03PA-270G et D.
Use all same 4 bolts and add all the 6 ubolts that comes with the 00PA-270.

PLAQUE D'ADAPTATION / ADAPTER PLATE

00PA-270

Positionnez la plaque sous le véhicule sans la boulonner. Il se pourrait que vous ayez à percer ou à modifier la plaque protectrice sous le véhicule et/ou à percer certains trous dans le châssis. Pour ce faire, servez-vous de la plaque comme d'un guide. Puis boulonnez la plaque en place.

Position the adapter plate underneath the vehicle without screwing it in. You may have to drill or modify the protective plate underneath the vehicle and/or drill holes in the frame as needed. To do so, use the plate as your guide or template. Then firmly screw the plate in place.

